



[www.maksell.com.br](http://www.maksell.com.br)

## Manual de Instruções e Garantia

Linha de produtos | CÂMARA CLIMÁTICA

**MAKSELL**  
REFRIGERAÇÃO

✉ [assistencia@maksell.com.br](mailto:assistencia@maksell.com.br)  
📍 Rua Cruz Alta, 233 | 89085-455 | INDIAL | SC

47 **3333 7200**



47 **99163-0704**

**MAKSELL**  
REFRIGERAÇÃO

# Manual de Instruções

**MAKSELL**  
REFRIGERAÇÃO



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

**CARGA MÁXIMA RECOMENDADA DAS PRATELEIRAS 15 KG/M².**

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## Este equipamento destina-se a conservação e controle de fermentação em massas de pães.

### Instruções de Segurança

**Advertência:** Para reduzir o risco de choque elétrico ou ferimentos, siga estas precauções:

- Não remova o fio de aterramento, mantenha-o sempre conectado;
- Não use adaptadores nem extensões;
- Somente ligue o equipamento em circuitos protegidos por disjuntores e proporcionais a demanda instalada;
- Antes de iniciar limpezas ou manutenções sempre desligue o aparelho e o desconecte da rede elétrica;
- Após a limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligá-lo a rede elétrica;
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

### Utilização

Ligação Inicial: Após ligar seu equipamento, deixe-o vazio por aproximadamente 2 horas. Após este período faça uma limpeza interna e pode começar a utilizar.

### Circulação do Ar

Jamais cubra os espaços de circulação de ar, internos ou externos, isto impedirá a circulação do ar, prejudicando a refrigeração.

### Aterramento

Todos os equipamentos Maksell são produzidos para a utilização de ATERRAMENTO e EQUIPOTENCIAL, portando a instalação elétrica deverá estar com estes 2 (dois) fios devidamente conectados. A variação de tensão no aterramento nunca poderá ser superior a 10V. (Consulte um eletricista profissional).

**Esquema elétrico:** consulte a etiqueta do produto.



### Rede Elétrica:

Para proteção e segurança, todos os equipamentos devem estar conectados a circuitos protegidos por disjuntor termomagnéticos proporcionais a demanda do equipamento. Consulte seu eletricista. Os equipamentos Maksell trabalham com as seguintes tensões: (consulte etiqueta no produto)

- **Monofásico/Bifásico: 220Volts – equipamentos menor porte.**
- **Trifásico: 220/380 Volts – equipamentos maior porte.**

**A tensão admissível na rede elétrica deve estar dentro da faixa indicada no balcão.**

| Tensão do aparelho | Limite de tensão<br>MÍNIMO | Limite de tensão<br>MÁXIMO |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| 220V               | 205V                       | 235V                       |

### Limpeza

- Recomenda-se efetuar a limpeza diária. Para facilitar seu trabalho use um aspirador de pó. Nunca jogue água, sob pena de danos ao equipamento e risco de choques.
- **Efetuar a limpeza com a chave geral desligada e o plug retirado da tomada** para evitar choque elétrico.
- Para limpeza em partes removíveis como vidros, efetuar o procedimento em duas pessoas.
- No gabinete interno e externo utilize pano úmido em água morna e sabão neutro. Não utilizar produtos químicos.



### FUNCIONAMENTO

- O controle da temperatura é feito através do controlador digital de temperatura ajustado para 8°C na função refrigeração e 40°C na função aquecimento.
- O controlador digital se encontra no painel na parte externa do equipamento.
- O interruptor para acionamento da ventilação se encontra sempre ligado enquanto a chave geral estiver ligada, podendo ser acionado com a chave geral desligada para acelerar o processo de retirada de calor antes trocar de função.
- O interruptor Geral na cor preta se encontra no painel frontal.
- Para a função Aquecimento, é obrigatória a instalação do ponto de água de algum reservatório que garanta que o aparelho sempre estará alimentado.
- O Vapor poderá ser regulado de acordo com a necessidade no potenciômetro instalado no painel.



**Atenção:** Os casos de avaria e quebra de vidros, e desgaste por mau uso dos equipamentos/móveis não estão cobertos pela garantia.

**Política de Garantia:** Para todos os equipamentos da CONTRATADA/VENDEDORA a **garantia é de 9 meses**, sendo 3 meses conforme legislação vigente e 6 meses concedidos pela CONTRATADA/VENDEDORA, a validação deste prazo se dá a partir da emissão da nota fiscal de venda.

### Assistência Técnica

Segunda a sexta-feira das 07:20 h as 17:00 h  
assistencia@maksell.com.br

47 3333-7201

47 99163-0704

