

FUNCIONAMENTO

- O interruptor Geral na cor preta, aquecimento do vidro na cor Vermelha e Iluminação na cor verde se encontram no painel.
- O ventilador interno permanece sempre ligado enquanto o interruptor geral estiver ligado.
- O produto foi desenvolvido para trabalhar com classe climática 4 que corresponde a condições ambiente de temperatura de 30°C e umidade relativa do ar de 55%.

DEGELO:

Este equipamento possui sistema de degelo automático, eventualmente poderá ser necessário um degelo manual, para tanto pressione por 5 segundos a seta para cima, no programador.

IMPORTANTE!!!

É normal que seu equipamento apresente suor externo devido a condensação da água nos vidros. Isto decorre em função da diferença de temperatura interna do equipamento e ambiente externo. Isto ocorrerá com mais intensidade em dias de umidade do ar elevada, como nos dias de chuva.



Caso ocorra algum problema em seu equipamento **antes de chamar a Assistência Técnica** da Maksell, verifique os seguintes itens:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Equipamento não liga ou não funciona	Plugue fora da tomada ou mal contato. Falta de energia na rede elétrica.	Conecte o plugue na tomada. Verifique os fusíveis da sua rede elétrica e disjuntores ou aguarde retorno da energia.
Não gela ou gela pouco	Condensador não está limpo. Elevada frequência na abertura da porta. As condições ambientais são insatisfatórias. Ex.: ambiente muito quente. Excesso de gelo no sistema.	Limpe o condensador conforme instruções. Evite abrir a(s) porta(s) em demasia. Verifique se a(s) porta(s) está (ão) fechadas. Ideal até 25°C Force um degelo manual conforme indicado acima.
Barulhos/Ruídos	Equipamento desnivelado. Expansão de gás no sistema.	Nivele seu equipamento. Esse ruído é normal, inclusive após a parada do compressor.
Iluminação não acende	Chave de Iluminação desligada.	Ligar a chave de Iluminação.

Atenção: Os casos de avaria e quebra de vidros, e desgaste por mau uso dos equipamentos/móveis não estão cobertos pela garantia.

Política de Garantia: Para todos os equipamentos da CONTRATADA/VENDEDORA a **garantia é de 9 meses**, sendo 3 meses conforme legislação vigente e 6 meses concedidos pela CONTRATADA/VENDEDORA, a validação deste prazo se dá a partir da emissão da nota fiscal de venda.

Assistência Técnica

Segunda a sexta-feira das 07:20 h às 17:00 h
assistencia@maksell.com.br

47 3333-7201

47 99163-0704



25
ANOS

Manual de Instruções e Garantia

Linha de produtos | REFRIGERADO CERVEJA FREEZER

MAKSELL
REFRIGERAÇÃO

Manual de Instruções

MAKSELL
REFRIGERAÇÃO



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA DAS PRATELEIRAS 15 KG/M².

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Equipamentos e Temperaturas de operação:

Refrigerados

Temperaturas entre **+4°C a +12°C**.

Compreende os seguintes produtos:

- Expositor e Vitrines refrigeradas;
- Geladeiras de frios e Comercial;
- Balcão Standard Refrigerados

Cervejeiras

Temperaturas entre **-4°C a +4°C**.

Compreende os seguintes produtos:

- Geladeira Cervejas

Freezers

Temperaturas entre **-18°C a -10°C**.

Compreende os seguintes produtos:

- Expositor Freezer
- Balcão Standard Freezer

Instruções de Segurança

Advertência: Para reduzir o risco de choque elétrico ou ferimentos, siga estas precauções:

- Não remova o fio de aterramento, mantenha-o sempre conectado;
- Não use adaptadores nem extensões;
- Somente ligue o equipamento em circuitos protegidos por disjuntores e proporcionais a demanda instalada;
- Antes de iniciar limpezas ou manutenções sempre desligue o aparelho e o desconecte da rede elétrica;
- Após a limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligá-lo a rede elétrica;
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Utilização

Ligação Inicial: Após ligar seu equipamento, deixe-o vazio por aproximadamente 2 horas. Após este período coloque as mercadorias de forma gradativa. Jamais coloque produtos quentes dentro do equipamento, além de prejudicar os demais produtos que estão armazenados, também prejudica a refrigeração. Nos freezers, somente coloque produtos já congelados.

Programação

Para ajuste da temperatura do equipamento, pressione no controlador digital de temperatura, o botão **SET** e mantenha pressionado, direcionando a temperatura com as setas para cima ou para baixo conforme a necessidade.



Circulação de ar

Jamais cubra os espaços de circulação de ar, internos ou externos, isto impedirá a circulação do ar, prejudicando a refrigeração.

Aterramento Terminal equipotencial

Todos os equipamentos Maksell são produzidos para a utilização de ATERRAMENTO e EQUIPOTENCIAL, portando a instalação elétrica deverá estar com estes 2 (dois) fios devidamente conectados. A variação de tensão no aterramento nunca poderá ser superior a 10V. (Consulte um eletricitista profissional).

Esquema elétrico: consulte a etiqueta do produto.

Rede Elétrica:

Para proteção e segurança, todos os equipamentos devem estar conectados a circuitos protegidos por disjuntor termomagnéticos proporcionais a demanda do equipamento. Consulte seu eletricitista. Os equipamentos Maksell trabalham com as seguintes tensões: (consulte etiqueta no produto)

- **Monofásico/Bifásico: 220Volts – equipamentos menor porte.**
- **Trifásico: 220/380 Volts – equipamentos maior porte.**

A tensão admissível na rede elétrica deve estar dentro da faixa indicada no balcão.

Tensão do aparelho	Limite de tensão MÍNIMO	Limite de tensão MÁXIMO
220V	205V	235V



Limpeza

- **Efetuar a limpeza com a chave geral desligada e o plug retirado da tomada** para evitar choque elétrico.
- Recomenda-se efetuar a limpeza de compressores e condensadores sempre que necessário ou no intervalo máximo de 30 dias. Para facilitar seu trabalho use um aspirador de pó. Nunca jogue água, sob pena de danos ao equipamento e risco de choques.
- Para limpeza em partes removíveis como vidros, efetuar o procedimento em duas pessoas.
- No gabinete interno e externo utilize pano úmido em água morna e sabão neutro. Não utilizar produtos químicos.