

O controle da temperatura é feito através do controlador digital de temperatura ajustado entre 55° a 65°C.

O interruptor Geral na cor preta e Iluminação na cor verde se encontram no painel traseiro, abaixo da porta de vidro.



Caso ocorra algum problema em seu equipamento **antes de chamar a Assistência Técnica** da Maksell, verifique os seguintes itens:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Equipamento não liga ou não funciona	Plugue fora da tomada ou mal contato. Falta de energia na rede elétrica.	Conecte o plugue na tomada. Verifique os fusíveis da sua rede elétrica e disjuntores ou aguarde retorno da energia.
Iluminação não acende	Chave de iluminação desligada.	Ligar a chave de iluminação.



Atenção: Os casos de avaria e quebra de vidros, e desgaste por mau uso dos equipamentos/móveis não estão cobertos pela garantia.

Política de Garantia: Para todos os equipamentos da CONTRATADA/VENDEDORA a **garantia é de 9 meses**, sendo 3 meses conforme legislação vigente e 6 meses concedidos pela CONTRATADA/VENDEDORA, a validação deste prazo se dá a partir da emissão da nota fiscal de venda.

Assistência Técnica

Segunda a sexta-feira das 07:20 h as 17:00 h
assistencia@maksell.com.br

47 3333-7201

47 99163-0704



www.maksell.com.br



MAKSELL

REFRIGERAÇÃO

✉ assistencia@maksell.com.br

📍 Rua Cruz Alta, 233 | 89085-455 | INDIAIAL | SC

47 3333 7200

Fale conosco



47 99163-0704

Manual de Instruções e Garantia

Linha de produtos | ESTUFAS

MAKSELL
REFRIGERAÇÃO

Manual de Instruções

MAKSELL
REFRIGERAÇÃO



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA DAS PRATELEIRAS 15 KG/M².

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Este equipamento destina-se a exposição e aquecimento de salgados e produtos em geral que necessitam aquecimento entre 55° e 65°C.

Instruções de Segurança

Advertência: Para reduzir o risco de choque elétrico ou ferimentos, siga estas precauções:

- Não remova o fio de aterramento, mantenha-o sempre conectado;
- Não use adaptadores nem extensões;
- Somente ligue o equipamento em circuitos protegidos por disjuntores e proporcionais a demanda instalada;
- Antes de iniciar limpezas ou manutenções sempre desligue o aparelho e o desconecte da rede elétrica;
- Após a limpeza ou manutenção recoloque todos os componentes antes de ligá-lo a rede elétrica;
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Utilização

Ligação Inicial: Após ligar seu equipamento, deixe-o vazio por aproximadamente 2 horas. Após este período coloque as mercadorias de forma gradativa. Jamais coloque produtos refrigerados dentro do equipamento Estufa, além de prejudicar os demais produtos que estão armazenados, também prejudica o aquecimento, e pode haver choque térmico.

Programação

Para ajuste da temperatura do equipamento, pressione no controlador digital de temperatura, o botão **SET** e mantenha pressionado, direcionando a temperatura com as setas para cima ou para baixo conforme a necessidade.



Aterramento



Terminal equipotencial

Todos os equipamentos Maksell são produzidos para a utilização de ATERRAMENTO e EQUIPOTENCIAL, portando a instalação elétrica deverá estar com estes 2 (dois) fios devidamente conectados. A variação de tensão no aterramento nunca poderá ser superior a 10V. (Consulte um eletricista profissional).

Esquema elétrico : consulte a etiqueta do produto.



Rede Elétrica:

Para proteção e segurança, todos os equipamentos devem estar conectados a circuitos protegidos por disjuntor termomagnéticos proporcionais a demanda do equipamento. Consulte seu eletricista. Os equipamentos Maksell trabalham com as seguintes tensões: (consulte etiqueta no produto)

- **Monofásico/Bifásico: 220Volts – equipamentos menor porte.**
- **Trifásico: 220/380 Volts – equipamentos maior porte.**

A tensão admissível na rede elétrica deve estar dentro da faixa indicada no balcão.

Tensão do aparelho	Limite de tensão MÍNIMO	Limite de tensão MÁXIMO
220V	205V	235V

Limpeza

- Recomenda-se efetuar a limpeza diária. Para facilitar seu trabalho use um aspirador de pó. Nunca jogue água, sob pena de danos ao equipamento e risco de choques.
- **Efetuar a limpeza com a chave geral desligada e o plug retirado da tomada** para evitar choque elétrico.
- Para limpeza em partes removíveis como vidros, efetuar o procedimento em duas pessoas.
- No gabinete interno e externo utilize pano úmido em água morna e sabão neutro. Não utilizar produtos químicos.

